

Elenco comandi AT

Comandi AT	Funzione del comando
AT	Testa la connessione all'interfaccia AT
AT + reset	Resetta il nostro componente
AT + version	Comunica la versione del firmware
AT + orgl	Riporta le impostazioni correnti alle predefinite
AT + addr	Il dispositivo ci comunica il proprio indirizzo
AT + name	Domandiamo o impostiamo il nome del dispositivo
AT + rname	Domandiamo il nome di un dispositivo bluetooth a cui siamo collegati (remoto)
AT + role	Domandiamo o impostiamo il ruolo del dispositivo (1=Master / 0=Slave)
AT + class	Domandiamo o impostiamo la classe del dispositivo (Classe of Device CoD)
AT + iac	Domandiamo o impostiamo le richieste del codice di accesso
AT + inqm	Domandiamo o impostiamo le richieste della modalità di accesso
AT + pswd	Domandiamo la password o ne impostiamo l'associazione
AT + uart	Domandiamo i parametri UART o li reimpostiamo
AT + cmode	Domandiamo la modalità di connessione o la impostiamo
AT + bind	Domandiamo o impostiamo l'associazione all'indirizzo del bluetooth
AT + polar	Domandiamo o impostiamo la polarità di output del LED
AT + pio	Impostiamo o resettiamo un pin di Input/Output (I/O) utente
AT + mpio	Impostiamo o resettiamo più pin di I/O utente
AT + mpio?	Domandiamo l'I/O di un pin utente
AT + ipscan	Domandiamo o impostiamo i parametri di scansione
AT + sniff	Domandiamo o impostiamo i parametri di risparmio energetico SNIFF
AT + senm	Domandiamo o impostiamo i modi di sicurezza e crittografia
AT + rmsad	Elimina un dispositivo autenticato dalla lista
AT + fsad	Trova un dispositivo dalla lista dei dispositivi autenticati
AT + adcn	Domandiamo il numero totale dei dispositivi dalla lista dei dispositivi autenticati
AT + mrad	Domandiamo quale è il dispositivo autenticato utilizzato più di recente
AT + state	Domandiamo lo stato corrente del dispositivo
AT + init	Inizializziamo il profilo SPP (ricerca)
AT + inq	Domandiamo quale sia il dispositivo individuabile più vicino
AT + inqc	Cancelliamo la ricerca dei dispositivi individuabili
AT + pair	Associazione al dispositivo
AT + link	Connessione ad un dispositivo remoto
AT + disc	Disconnessione da un dispositivo remoto
AT + ensniff	Entriamo in modalità risparmio energetico
AT + exsniff	Usciamo dalla modalità di risparmio energetico